

Lederumschlag für Notizbuch



Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Leder, Hals 1,4-1,6 mm, 25 x 120 cm
- Silberstift
- Schere
- Rollmesser
- Lineal, 50 cm
- Zimmermannswinkel
- Gewachster Leinenfaden, 5-fach, wahlfreie Farbe
- 2 Sattlernadeln, Größe 4
- Zirkel mit Schnellspannmutter
- Japanisches Prickeisen, Größe 4, 2 Zinken
- Japanisches Prickeisen, Größe 4, 4 Zinken
- Schneideunterlage
- Riemenendeisen, 20 mm
- Kontakkleber, "Klebfest" 90 g
- Schärfmesser
- Kunststoffhammer
- Schleifpapier in der Körnung 400
- Notizbuch

Schritt 1

Zeichnen Sie mit einem Silberstift zwei Lederstücke (A und B) auf die Narbenseite des Leders auf.

Lederstück A: 22,5 cm x 32,5 cm

Lederstück B und C: 9 cm x 22,5 cm



Schritt 2

Runden Sie alle vier Ecken des Teils A mit einem Riemenendeisen ab. Platzieren Sie es so, dass die kleine weiße Linie des Riemenendeisens mit den Ecken des Leders fluchtet.

Verwenden Sie einen Kunststoffhammer, um den Kantenrunder durchs Leder zu schlagen. Auf Teil B und C sollten Sie nur zwei der vier Ecken der Längsseite abrunden.

Wenn Sie möchten, könnten Sie die Lederstücke färben.



Schritt 3 (Nahtlochmarkierung)

Stellen Sie die Schnellspannmutter Ihres Zirkels zu 4 mm ein, und ziehen Sie eine Nahtrille entlang der Kante der Narbenseite des Teils A.



Schritt 4

Zeichnen Sie mit dem Silberstift eine kleine Markierung 9 cm entfernt vom kurzen Ende des Teils A zur Mitte des Leders. Wiederholen Sie diesen Arbeitsgang an allen vier Ecken.

Tragen Sie Klebstoff 4 mm entfernt von der Kante der Rückseite auf. Tragen Sie auch Klebstoff auf die kurzen Seiten und die Längsseite des Teils B und C auf.

Tragen Sie danach Klebstoff auf die kurzen Seiten und die Längsseiten des Teils A auf. Der Klebstoff sollte nur bis zur Markierung, die Sie schon mit dem Silberstift gemacht haben, aufgetragen werden.

Lassen Sie den Klebstoff trocknen, und kleben Sie Teil B und C mit Teil A zusammen. Stellen Sie sich sicher, dass die Kanten fluchten.



**Schritt 5
(Halte für den Kugelschreiber)**

Schneiden Sie ein Lederstück von 1,5 cm x 5 cm. Hobeln Sie die Rückseite des Lederstücks mit einem Lederhobel/Schärfmesser, um sie auszudünnen. Die Dicke des äußeren Teils des Lederstücks kann gerne halbiert werden.



Schritt 6

Kleben Sie die Enden des Lederstücks zusammen.

Platzieren Sie die Rückseite des Teils A nach oben.

Entscheiden Sie, wo der Riemen für den Kugelschreiber platziert werden soll. Kleben Sie das Lederstück 6,5 cm von der oberen Kante entfernt auf der rechten Seite der Rückseite fest (siehe Bild im Schritt 8).



Schritt 7 (Nahtlochmarkierung)

Stechen Sie Löcher in die Nahtrille, die Sie früher mit dem Zirkel gezogen haben. Verwenden Sie den Kunststoffhammer, um das Prickeisen durchs Leder zu schlagen.

Verwenden Sie das Prickeisen mit vier Zinken für die Längsseiten, und das Prickeisen mit zwei Zinken für die Ecken.

Wenn Sie mit dem Durchlochen fast durch sind, sollten Sie ausmessen, wie viele Löcher noch gestochen werden sollen, um zu gewährleisten, dass die beiden Seiten die gleiche Anzahl an Löchern haben.



Schritt 8 (Nähen)

Schneiden Sie einen Faden zu einer Länge von 2,5 m. Fädeln Sie einen Nadel an jedem Ende des Fadens ein. Verriegeln Sie den Faden, indem Sie die Nadel zweimal durch den Faden stechen.

Beginnen Sie das Nähen, indem Sie eine der zwei Nadeln durch das erste Nahtloch führen. Achten Sie darauf, dass die Fadenlänge gleichmäßig auf jeder Seite ist. Die Vorderseite des Teils A sollte nach oben liegen.

- Führen Sie die Nadel von hinten nach vorne durch das zweite Loch.
- Ziehen Sie den Faden straff nach der Ecke rechts.
- Führen Sie die zweite Nadel von vorne nach hinten durch dasselbe Loch, und ziehen Sie den Faden straff nach der Ecke links.
- Wiederholen Sie diesen Arbeitsgang.

Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, nähen Sie dann ein paar Stiche zurück, um die Naht zu verriegeln.



Schritt 9

Glätten Sie die Säume mit dem Anpressroller.



Schritt 10 (Die Kanten)

Schleifen Sie die Kanten mit Schleifpapier, um Klebstoff und Unebenheiten wegzuschleifen.



Schritt 11

Tragen Sie etwas Gum Tragant mithilfe eines Wollpinsels auf die Kanten auf.

Tragen Sie es nach und nach auf, und polieren Sie die Kanten mit dem Kantenpolierer.

Pflegen Sie das Leder mit Lederfett, und lassen Sie es gut einziehen.



Schritt 12

Viel Spaß! 😊

