

# Küchenrollenhalter mit Lederriemen



## Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Lederriemen, 30 mm breit
- Holzplatte, 150 mm
- Beiltaschenknopf
- Nägel
- Klebstoff
- Revolverlochzange
- Hammer
- Lineal
- Bohrmaschine
- Rundstab
- Bohrer
- Säge
- Schleifpapier

<p><b>Schritt 1</b></p> <p>Bohren Sie ein Loch in die Holzplatte.</p>	
<p><b>Schritt 2</b></p> <p>Sägen Sie den Rundstab zur gewünschter Länge mit einem Schrägschnitt.</p>	
<p><b>Schritt 3</b></p> <p>Hämmern Sie zwei Nägel ins Lederstück und die Holzplatte.</p>	
<p><b>Schritt 4</b></p> <p>Tragen Sie Klebstoff ins Loch und auf den Rundstab auf, und lassen Sie ihn trocknen.</p>	
<p><b>Schritt 5</b></p> <p>Hämmern Sie den Rundstab in die Holzplatte.</p>	

<p><b>Schritt 6</b></p> <p>Schleifen Sie die Kanten, um eine schöne und glatte Oberfläche zu gewährleisten.</p>	
<p><b>Schritt 7</b></p> <p>Setzen Sie eine neue Küchenrolle auf den Rundstab, um die Länge des Lederriemens festzulegen.</p>	
<p><b>Schritt 8</b></p> <p>Schneiden Sie den Riemen, und schneiden Sie dann die Ecken ab.</p>	
<p><b>Schritt 9</b></p> <p>Kleben Sie den Beiltaschenknopf auf.</p>	
<p><b>Schritt 10</b></p> <p>Machen Sie zwei Löcher mit der Revolverlochzange, damit Sie den Riemen einspannen können, wenn die Küchenrolle kleiner wird.</p>	