

Magneter med læder



Du skal bruge:

- Møbelskindsrester
- Faste skindrester gerne med præg
- Lim
- Rund huggepipe, 29 mm
- Magnetlås kraftig, skjult
- Plasthammer
- Nylonhuggeplade
- Evt. falseben
- Evt. Ink Edge kantfarve
- Lille skruetrækker
- Papir

Step 1

Prik magnetplader ud.



Step 2

Slå rondeller ud med en huggepipe på bagsiden af møbelskindsrester. Sørg for at have et fast og stabilt underlag.



Step 3

Slå rondellerne ud med en huggepipe på forsiden af faste skindrester. Sørg for at have et fast og stabilt underlag.



Step 4

Placer magneterne på et stykke papir. Påfør lim (brug evt. handsker og sørg for god udluftning).



Step 5

Placer rondellerne på et stykke papir. Påfør lim (brug evt. handsker eller en nål til at holde rondellerne på plads og sørg for god udluftning). Lad dem tørre i ca. 10 minutter.



Step 6

Placer limsiden af magneterne i midten af rondellernes bagside (rondellerne der er fremstillet af læderrester). Påfør herefter lim på den side af magneterne, der vender op af, og lad limen tørre igen.



Step 7

Placer magneterne midt på bagsiden med lim mod lim. Påfør lim på magneten og lad den tørre igen.

Dine magneter er nu færdige 😊

